Лабораторная работа 5.1 Измерение коэффициента ослабления потока γ -лучей в веществе и определение их энергии

Кагарманов Радмир Б01-102 20 ноября 2023 г. **В работе измеряются:** коэффициенты ослабления потока γ -лучей в свинце, железе и алюминии; по их величине определяется энергия γ -квантов.

Теория

Проходя через вещество, пучок γ -квантов постепенно ослабляется. Это ослабление происходит по экспоненциальному закону, который может быть записан в двух эквивалентных формах:

$$I = I_0 e^{-\mu l} \tag{1}$$

$$I = I_0 e^{-\mu' m_1} \tag{2}$$

В этих формулах I, I_0 - интенсивности прошедшего и падающего излучений, l - длина пути, пройденного пучком γ -лучей, m_1 - масса пройденного вещества, приходящаяся на единицу площади, μ и μ' - константы, величина которых зависит от вещества, сквозь которое проходят γ -лучи.

Ослабление потока γ -лучей связано с тремя эффектами: фотоэлектрическим поглощением, комптоновским рассеиванием и с генерацией электрон-позитронных пар.

Вероятность фотоэлектрического поглощения dP_{Φ} пропорциональна длине пути dl и плотности электронов в среде:

$$dP_{\Phi} = \sigma_{\Phi} n_1 dl, \tag{3}$$

где n_1 - плотность внутренних электронов, а σ_Φ - поперечное сечение фотоэлектрического поглощения.

Роль эффекта Комптона становится существенной, когда энергия квантов становится много больше энергии связи электронов в атоме.

При энергиях γ -лучей, превышающих 1,02 МэВ, становится возможен процесс образования электрон-позитронных пар. Для свинца вероятность рождения пар сравнивается с вероятностью комтоновского эффекта только при энергии около 4,7 МэВ.

Полный коэффициент μ равен сумме трёх коэффициентов для рассмотренных процессов.

Экспериментальная установка

На Рис. 1 изображена экспериментальная установка. В работе использовались: свинцовый контейнер с источником γ -излучения, набор поглотителей, сцинтилляционный счётчик, высоковольтный выпрямитель.

Ход выполнения работы и обработка результатов:

- 1. Мы измерили фон. Закрыли источник излучения свинцовой пробкой и посмотрели, какое число покажет счётчик за 10 мин. N=13878. Дальше из всех измерений будет вычитаться фон.
- 2. Убрав свинцовую пробку, добавляем цилиндры, которые сделаны из поглотителей, и записываем показания счётчика. На Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4 изображены графики измерений для алюминия, свинца и железа.

Эксперименты хорошо ложатся на прямые, что сходится с формулой (1), если взять от левой и правой части логарифм. Угол наклона является коэффициентом поглощения $\mu = \frac{1}{l} ln \frac{N_0}{N}$.

$$\mu_{al} = (0.2047 \pm 0.0020) \text{ cm}^{-1}$$
 (4)

$$\mu_{pb} = (1.083 \pm 0.0162) \text{ cm}^{-1}$$
 (5)

$$\mu_{fe} = (0.548 \pm 0.007) \text{ cm}^{-1}$$
 (6)

- 3. С помощью найденных коэффициентов поглощения можно найти среднюю энергию γ -лучей, испускаемых источником. На Рис. 5 изображена зависимость коэффициента поглощения от энергии. Из графика для коэффициента поглощения алюминия мы получаем, что энергия излучения равна 0,6 МэВ, для железа 0,8 МэВ, коэффициент поглощения свинца не попадает на этот график. Среднее значение: 0,7 МэВ.
- **4.** Также мы измерили дозу излучения вблизи установки с помощью дозиметра. Мы положили дозиметр за тремя свинцовыми дисками, и он показал значение в 20 раз больше, чем человек получает обычно.

Вывод: в данной лабораторной работе мы измерили коэффициенты поглощения для алюминия, железа и свинца. По ним нашли среднюю энергию излучения. И измерили излучение с помощью дозиметра.



Рис. 1: Экспериментальная установка




Рис. 2: График для алюминия




Рис. 3: График для свинца




Рис. 4: График для железа




Рис. 5: Зависимость коэффициента поглощения от энергии излучения